

Permanente Antirutschbehandlung

Antirutschbehandlung, die auf der behandelten Oberfläche eine kontrollierte Mikroporosität erzeugt und das Feinsteinzeug so rutschfest macht.



Ergiebigkeit: 1 Liter für 12-15 M² je nach Endbearbeitung der Oberfläche

Stärken

- Unsichtbare Veränderung der Struktur der Oberfläche (Tromp-l-oeil Effekt)
- Die Oberflächen bleiben poliert
- Schnelle und nicht invasive Behandlung
- Nicht reversibel
- Permanente Behandlung
- Speziell für poliertes oder raues Feinsteinzeug
- Zertifiziertes Produkt



Gebrauchsanweisung

VOR GEBRAUCH SCHÜTTELN

GEBRAUCHSFERTIGES PRODUKT, NICHT VERDÜNNEN.
IMMER MIT BRILLE UND HANDSCHUHE BENUTZEN.

Die Oberfläche mit CER CLEAN + reinigen. Im Fall von behandelten oder gewachsenen Oberflächen, die vorherigen Behandlungen entfernen.

CER SLIDE auf kleinen Zonen aufs Mal auftragen. Direkt auf die Oberfläche giessen und mit einem Pinsel oder Mikrofasertuch mit kreisförmigen Bewegungen 1 oder 2 Minuten lang einmassieren.

Je nach gewünschtem Antirutscheffekt, 5 bis 10 Minuten einwirken lassen.

Mit Wassersauger aufsaugen. Mit Wasser und CER CLEAN nachspülen.

Den Antirutscheffekt überprüfen, und wenn nicht, wiederholen.

Für die Pflege empfehlen wir den regelmäßigen Benutz vom Reinigungsmittel CER CLEAN +.

Hinweise

Vor Verwendung des Produkts das toxikologische Datenblatt und das Etikett durchlesen, auf denen die Risiken und Sicherheitsmaßnahmen zur vorschriftsmäßigen Anwendung der persönlichen Schutzeinrichtungen genannt werden. Alle Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Informationen, die wir für zuverlässig halten; da wir aber den Zustand der behandelten Materialien und die Anwendungsweise des Produkts nicht kennen, lehnen wir trotzdem jegliche Verantwortung für die Tauglichkeit des Materials für die jeweils besondere Anwendung ab.

Vor Ausführung von Behandlungen oder Reinigung der Flächen empfiehlt es sich, einen kleinen Test durchzuführen, um eventuelle Unannehmlichkeiten zu vermeiden, da unsere Haftung auf die Garantie des erworbenen Produkts beschränkt ist und wir daher nicht für Schäden haften, die auf Fahrlässigkeit oder fehlerhafte Anwendung des Produkts zurückzuführen sind.

Verpackung und Lagerung

Das Produkt in bedeckten, luftigen und trockenen Bereich, in den hermetisch verschlossenen Originalbehältern, von Wärmequellen und niedrigen Temperaturen entfernt, aufbewahren.

Nach der Verwendung die Verpackung gut verschliessen, so ist das Produkt etwa 36 Monate haltbar.

Karton mit 15 x1-Liter Flaschen – Karton mit 4 x 5-Liter Gebinde

MASSIMO PIRACCINI srl

Sitz: Via Santa Croce 477 – 47032 Bertinoro (FC) Italy

Management: Via M. Uccellini 22 – 47034 Forlimpopoli (FC) Italy

Tel. +39 0543 745268 Fax +39 0543 745644

www.mptreatment.com italia@mptreatment.com export@mptreatment.com

